



Zuverlässige Rückmeldung
mit **ProLine 2**

O
J
E
J
E

Status-LED-Anzeige

der ProLine 2-Sender

Farbe und Frequenz	Bedeutung
Orange (5 Hz) blinkend	Kanal ist leer bzw. noch nicht eingelernt
Orange (10 Hz) flackernd	Kanal ist im bidirektionalen Lernmodus (mind. ein bidirektionaler Empfänger ist auch im Lernmodus)
Orange und dann grün	Kanal ist bidirektional eingelernt und der Empfänger hat das Signal erhalten
Orange und dann rot	Kanal ist bidirektional eingelernt und einer der Empfänger hat das Signal nicht erhalten
Rot und dann grün	Kanal ist bidirektional eingelernt und der Empfänger hat das Signal erhalten. Batterien sind schwach!
Rot und dann rot	Kanal ist bidirektional eingelernt und einer der Empfänger hat das Signal nicht erhalten. Batterien sind schwach!
Grün	Kanal ist im unidirektionalen Modus
Orange und grün im Wechsel, dann rot	Kanal (Sender) ist gelöscht
Rot blinkend	Batterien sind schwach!



www.elero.de

ProLine 2

Sender-Programmierung bidirektional



Funktion	Tastenkombination	Vorgehensweise	Voraussetzung
Versorgungsspannung unterbrechen: Sicherung Aus-/Einschalten			
Lernbereitschaft starten (Dauer: 5 Min.)	▲ + ▼ + ●P	ca. 3 Sek. drücken	Der Sender ist bereits eingelernt
	▲ + ● + ▼ + ●P	ca. 6 Sek. drücken bis LED rot leuchtet	Der Sender ist bereits eingelernt (alle Empfänger, die den Sender kennen, sind nun gelöscht)
Lernmodus starten (Einlernzeit: 2 Min.)	●P	Am einzulernenden Sender ca. 1 Sek. drücken, bis LED orange leuchtet	Der Empfänger ist in Lernbereitschaft
Lernmodus stoppen (im Sender u. Empfänger)	●	ca. 6 Sek. drücken, bis LED orange blinkt	Der Lernmodus wurde mit diesem Sender gestartet
Lernmodus stoppen	●	Antippen	Der Sender ist bereits eingelernt
Synchron-Lernbereitschaft starten (Dauer: 5 Min.)	▼ + ●P	ca. 3 Sek. drücken, bis LED orange leuchtet	Der Sender ist bereits eingelernt
Synchron-Lernmodus starten* (Einlernzeit: 2 Min.)	●P	Am einzulernenden Sender ca. 1 Sek. drücken, bis LED orange leuchtet	Der Empfänger ist in Synchron-Lernbereitschaft
Sender einlernen	▲ + ▼	Unmittelbar nach Beginn der „Auffahrt“ (< 1 Sek.) die AUF -Taste und <u>nach</u> Beginn der „Abfahrt“ die AB -Taste kurz drücken. Die Quittierung erfolgt durch einen kurzen Stopp des Antriebs	Der Antrieb befindet sich im Lernmodus und die Anlage läuft immer wieder kurz AUF und AB
Einzelsender/Kanal aus Empfänger löschen	●P + ●	ca. 6 Sek. drücken, bis LED rot leuchtet	Der Sender ist bereits eingelernt
ALLE Sender aus Empfänger löschen	▲ + ● + ▼ + ●P	ca. 6 Sek. drücken, bis LED rot leuchtet	Der Sender ist bereits eingelernt
Zwischenposition im Empfänger programmieren	▼ + ●	AB -Taste bis zur gewünschten Position gedrückt halten, dann <u>zusätzlich</u> die Stopp -Taste kurz drücken	Der Sender ist bereits eingelernt
Zwischenposition im Empfänger löschen	● + ▼	ca. 3 Sek. drücken, bis LED kurz erlischt	Der Sender ist bereits eingelernt
Anfahren an Zwischenposition	2x ▼	AB -Taste 2x schnell drücken	Zwischenposition bereits eingelernt
Lüftungs- bzw. Wendeposition im Empfänger programmieren	▲ + ●	AUF -Taste bis zur gewünschten Position gedrückt halten, dann <u>zusätzlich</u> die Stopp -Taste kurz drücken	Der Sender ist bereits eingelernt
Lüftungs- bzw. Wendeposition im Empfänger löschen	● + ▲	ca. 3 Sek. drücken, bis LED kurz erlischt	Der Sender ist bereits eingelernt
Anfahren an Wendeposition	2x ▲	AUF -Taste 2x schnell drücken	Wendeposition bereits eingelernt

* Die **AUF**- und **AB**-Fahrten der Empfänger (ab Bj. 06/05) starten synchron.
Somit ist ein gleichzeitiges Einlernen eines Senders auf mehrere Anlagen möglich.

Tastenerklärung am Beispiel des LumeroTel 2-Handsenders

