

Fonction	Combinaison des touches	Procédure	Condition
Programmer une position de ventilation dans le récepteur	1.	App la touche montée jusqu'à la position souhaitée et simultanément appuyer aussi sur Stop	Emetteur déjà programmé
	2.		
Supprimer la position de ventilation		env. 3 Sec. → LED s'allume	Emetteur déjà programmé
Partir à la position intermédiaire	2x	Appuyer la touche montée 2 x rapidement	Position déjà programmé

Définition des touches exemple LumeroTel 2

Face:

Dos:



elero Profi-Guide

Significations Led

des émetteurs ProLine 2



Toujours connecté!
Knowing what's up!

Couleur & Fréquences	Significations
Orange (2 Hz)	Canal est encore vide. (ni Bidi, ni Uni)
Orange (20 Hz) clignotant	Canal est en mode de programmation bidi (min. un récepteur est en mode de programmation)
Orange et après vert	Canal est programmé bidi et le signal est bien reçu par le récepteur.
Orange et après rouge	Canal est programmé bidi et le signal n'est pas reçu par au moins un récepteur.
Rouge et après vert	Canal est programmé bidi et le signal est bien reçu par le récepteur en plus les batteries sont faibles.
Rouge et après rouge	Canal est programmé bidi et le signal n'est pas reçu par au moins un récepteur, en plus les batteries sont faibles.
Vert	Canal est programmé uni
Orange et vert en alternance, après rouge	Canal (émetteur) est supprimé.
Rouge clignotant	Batteries faibles

02/14

elero GmbH
Linsenhofer Str. 65
72660 Beuren/Allemagne

T +49 7025 13-01
F +49 7025 13-209
E info@elero.de

www.elero.com

elero Profi-Guide 1

ProLine 2



Programmation en
Bidirectionnel

elero

elero

Fonction	Combinaison des touches	Procédure	Condition
Lancer le mode de pré-programmation durée: 5 min.	Interrompre l'alimentation brièvement: Fusible off / on		
		3 Sec.	Emetteur déjà programmé
Lancer le mode de pré-programmation synchro durée: 5 min.		env. 6 Sec. → LED s'allume rouge	Emetteur déjà programmé ici il s'agit d'un effacement total
		env. 3 Sec. → LED s'allume orange	Emetteur déjà programmé
Lancer le mode de programmation durée: 2 min.		env. 1 Sec. → LED s'allume orange	Récepteur est en mode pré-programmation

Fonction	Combinaison des touches	Procédure	Condition
Stopper le mode de pré-programmation		env. 6 Sec. → LED s'allume orange	Emetteur a lancé le mode de programmation
Stopper le mode de programmation		Appuyer	Emetteur déjà programmé
Programmer un émetteur	1.	Direct (< 1 Sec.) après une montée appuyer la touche montée et de même après une descente en cas de programmation réussite le récepteur s'arrête	Récepteur reste en mouvement montée descente env. 2 Min ou jusqu'à la fin de programmation.
	2.		

* À partir de 06/2005 les récepteurs effectuent un mouvement de montée descente synchronisé et ainsi la programmation simultanée de plusieurs récepteurs est faisable.

Fonction	Combinaison des touches	Procédure	Condition
Suppression individuel d'un émetteur		env. 6 Sec. → LED s'allume orange	Emetteur déjà programmé
Suppression general de tous les émetteurs et du récepteur		env. 6 Sec. → LED s'allume rouge	Emetteur déjà programmé
Programmer une position intermédiaire dans le récepteur	1.	App la touche descente jusqu'à la position souhaitée et simultanément appuyer aussi sur Stop	Emetteur déjà programmé
	2.		
Supprimer la position intermédiaire		env. 3 Sec. → LED s'allume	Emetteur déjà programmé
Partir à la position intermédiaire	2x	Appuyer la touche descente 2 x rapidement	Position déjà programmé