elero

a Nice company

elero Profi-Guide

Bidirektionale Sender-Programmierung

Funktion	Tasten	Dauer	Bedingung
Versorgungsspannung unterbrechen: Sicherung Aus-/Einschalten			
Lernbereitschaft starten (Bereitschaftsdauer: 5 Min.)		**3 Sek.**	Sender bereits eingelernt
		ca. 6 Sek. → **LED leuchtet rot**	Sender bereits eingelernt (alle Empfänger, die den Sender kennen, sind nun gelöscht)
Synchronlern-bereitschaft starten (Bereitschaftsdauer: 5 Min.)		**ca. 3 Sek.** → **LED leuchtet orange**	Sender bereits eingelernt
(Synchron-*) Lernmodus starten (Einlernzeit: 2 Min.)		**ca. 1 Sek.** → **LED leuchtet orange**	Empfänger in (Synchron-) Lernbereitschaft

* AUF- und AB-Fahrten der Empfänger (ab 06/2005) starten synchron. Gleichzeitiges Einlernen auf mehrere Anlagen möglich.

Funktion	Tasten	Dauer	Bedingung
Lernmodus stoppen (im Sender u. Empfänger)		**ca. 6 Sek.** → **LED blinkt orange**	Lernmodus mit diesem Sender gestartet
Lernmodus stoppen		**Antippen**	Sender bereits eingelernt
Sender einlernen		Direkt (< 1 Sek.) nach „Auffahrt“ die **AUF**-Taste und nach „Abfahrt“ die **AB**-Taste kurz drücken. Quittierung erfolgt durch kurzen Stopp des Antriebs	Sender und Empfänger im Lernmodus, Anlage läuft immer wieder kurz AUF und AB
Einzelsender / Kanal aus Empfänger löschen		**ca. 6 Sek.** → **LED leuchtet rot**	Sender bereits eingelernt
ALLE Sender aus Empfänger löschen		**ca. 6 Sek.** → **LED leuchtet rot**	Sender bereits eingelernt

Funktion	Tasten	Dauer	Bedingung
Zwischen-position im Empfänger programmieren		**AB**-Taste bis gewünschte Position gedrückt halten, dann **zusätzlich Stopp**-Taste kurz (< 2 Sek.) drücken	Sender bereits eingelernt
Zwischen-position im Empfänger löschen		**ca. 3 Sek.** → **LED erlischt kurz**	Sender bereits eingelernt
Anfahren an Zwischen-position		**AB**-Taste 2 × schnell drücken	Zwischen-position bereits eingelernt
Lüftungs- bzw. Wendeposition im Empfänger programmieren		**AUF**-Taste bis gewünschte Positi-on gedrückt halten, dann **zusätzlich Stopp**-Taste kurz (< 2 Sek.) drücken	Sender bereits eingelernt
Lüftungs- bzw. Wendeposition im Empfänger löschen		**ca. 3 Sek.** → **LED erlischt kurz**	Sender bereits eingelernt
Anfahren an Wendeposition		**AUF**-Taste 2 × schnell drücken	Wende-position bereits eingelernt

Status LED Anzeige
der ProLine 2 Sender

Farbe / Frequenz	Bedeutung
Orange (5 Hz) blinkend	Kanal ist leer bzw. noch nicht eingelernt
Orange (10 Hz) flackernd	Kanal ist im ***bidi***rektionalen Lernmodus (mind. ein ***bidi***rektionaler Empfänger ist auch im Lernmodus)
Orange und dann **grün**	Kanal ist ***bidi*** eingelernt und der Empfänger hat das Signal erhalten
Orange und dann **rot**	Kanal ist ***bidi*** eingelernt und einer der Empfänger hat das Signal nicht erhalten
Rot und dann **grün**	Kanal ist ***bidi*** eingelernt und der Empfänger hat das Signal erhalten. Batterien sind schwach!
Rot und dann **rot**	Kanal ist ***bidi*** eingelernt und einer der Empfänger hat das Signal nicht erhalten. Batterien sind schwach!
Grün	Kanal ist im ***uni***direktionalen Modus
Orange und **grün** im Wechsel, dann **rot**	Kanal (Sender) ist gelöscht
Rot blinkend	Batterien sind schwach!

Tastenerklärung am Beispiel des LumeroTel 2 Handsenders

elero GmbH
Maybachstraße 30
73278 Schlierbach
www.elero.de

www.instagram.com/elero_hausautomation
www.facebook.de/elerohausautomation
www.linkedin.com/company/elero-gmbh
Weitere Einstelltipps – auch für unsere bidirektionalen COM-Handsender – finden Sie auf unserem YouTube Kanal www.youtube.com/elerogmbh

© elero. DE-13 601.0901/0421. Änderungen vorbehalten.