

Funzione	Combinazioni tasti	Procedura	Condizione/prerequisiti
Programmazione posizione di ventilazione o orientamento	1.	Premere e tenere premuto il tasto SALITA fino al raggiungimento della posizione desiderata, poi premere insieme brevemente (< 2 sec.) anche il tasto STOP	Trasmettitore già programmato
	2.		
Cancellazione posizione di ventilazione o orientamento		ca. 3 sec. → finché il LED si spegne brevemente	Trasmettitore già programmato
Raggiungimento posizione di orientamento	2x	Premere 2 volte velocemente il tasto di discesa	Posizione intermedia programmata

Esempio di spiegazione dei pulsanti trasmettitore LumeroTel 2 portatile:

Davanti:



Dietro:



elero Profi-Guide



Sappiamo il fatto nostro!
Knowing what's up!

Visione del LED di Stato su trasmettitori Proline 2

Colori e frequenza segnale	Descrizione
Lampeggio Arancio (2 Hz)	Canale vuoto o non ancora programmato
Lampeggio veloce Arancio (20 Hz)	Il canale è in fase di apprendimento (almeno un ricevitore bidirezionale è in modalità di programmazione)
Arancio e dopo verde	Il canale è programmato in modalità bidirezionale e il ricevitore ha ricevuto il segnale.
Arancio e dopo rosso	Il canale è programmato in modalità bidirezionale e uno dei ricevitori non ha ricevuto il segnale
Rosso e dopo verde	Il canale è programmato in modalità bidirezionale e il ricevitore ha ricevuto il segnale. Batterie scariche!
Rosso e dopo rosso	Il canale è programmato in bidirezionale e uno dei ricevitori non ha ricevuto il segnale. Batterie scariche!
Verde	Il canale è in modalità unidirezionale
Arancio e verde alternato, dopo rosso	Canale (trasmettitore) è cancellato
Rosso lampeggiante	Batterie scariche!

01/14

elero GmbH
Linsenhofer Str. 65
72660 Beuren/Germania

T +49 7025 13-01
F +49 7025 13-209
E info@elero.de

www.elero.com

elero Profi-Guide 1

ProLine 2



**PROGRAMMAZIONE
TRASMETTITORE
BIDIREZIONALE**



Funzione	Combinazione tasti	Procedura	Condizione/ prerequisiti
Inizio della preparazione alla modalità di programmazione (tempo: 5 min)	Togliere corrente: Spegnere interruttore off/on		
		3 sec.	Trasmettitore già programmato
		ca. 6 sec. → fino a quando il LED si illumina in rosso	Trasmettitore già programmato (tutti i ricevitori che sono abbinati al trasmettitore sono cancellati)
Inizio della preparazione per la modalità di programmazione sincrona (tempo: 5 min.)		ca. 3 sec. → fino a quando si accende il LED arancio	Trasmettitore già programmato
Inizio (sincrono*) modalità apprendimento (progr. tempo: 2 min.)		ca. 1 sec. → sul trasmettitore da programmare fino a quando si accende il LED arancio	Ricevitore in (sincrono) modalità di apprendimento

Funzione	Combinazione tasti	Procedura	Condizione/ prerequisiti
Stop modalità apprendimento (nel trasmettitore + ricevitore)		ca. 6 sec. → fino a quando il LED lampeggia arancio	Modalità di programmazione è stata avviata con questo trasmettitore
Stop modalità apprendimento		Pressione tasto Stop	Trasmettitore già programmato
Abbinamento trasmettitore	1.	Premere subito brevemente il tasto SALITA (< 1 sec.) appena si ha un movimento in salita e premere brevemente DISCESA appena si ha un movimento in discesa. Si ha l'arresto dell'applicazione	L'applicazione è in modalità di apprendimento e per 3 minuti esegue dei movimenti di salita e discesa.
	2.		

* Inizio del movimento sincronizzato della SALITA e DISCESA dei ricevitori dei motori (a partire dalla data di produzione 06/05). E' così possibile la programmazione simultanea di un trasmettitore o sensore.

Funzione	Combinazione tasti	Procedura	Condizione/ prerequisiti
Cancellazione del singolo trasmettitore/canale dal ricevitore		ca. 6 sec. → fino a quando il LED si illumina di rosso	Trasmettitore già programmato
Cancellazione totale sul ricevitore		ca. 6 sec. → fino a quando il LED si illumina di rosso	Trasmettitore già programmato
Programmazione posizione intermedia	1.	Premere e tenere premuto il tasto DISCESA fino al raggiungimento della posizione intermedia desiderata, poi premere <u>insieme</u> brevemente anche il tasto STOP	Trasmettitore già programmato
	2.		
Cancellazione posizione intermedia		ca. 3 sec. → finché il LED si spegne brevemente	Trasmettitore già programmato
Raggiungimento posizione intermedia	2x	Premere 2 volte velocemente il tasto di salita	Posizione intermedia programmata